

快速开始指南



骨灰级激光游戏鼠标

包装物品

1

- ☐ 快速开始指南(本指南)
- ☐ 保修服务卡
- ☐ 激光游戏鼠标器
- ☐ 金属砵码一盒
- ☐ 高级便携布袋
- ☐ 驱动光盘




! 如内容不符, 请退回经销商!

安装步骤

2

硬件安装



驱动软件安装



V3为您准备了多达7个可自定义的按钮, 您可以根据提供的驱动软件选项进行自由设定, 使鼠标各按钮与游戏功能相对应, 方便、快捷的鼠标功能能帮您在游戏中克敌于无形。

高级游戏功能必须的软件, 请参考软件帮助选项。

内置记忆存储功能

3

内置记忆存储器



内置存储和驱动软件可以为不同游戏保存两种配置文件(包括按钮分配、指定到鼠标按钮的键盘命令、DPI设置等), 您可以根据喜好配置鼠标, 使该鼠标配置在没有软件支持或其它PC的情况下该鼠标配置仍然有效。

功能说明

4.1



滚轮功能




滚动上下页面将文档不可视的内容显示在当前屏中; 在某些应用软件中滚轮中键可实现屏移功能, 还可以左右摇摆翻页, 使您在阅读中随心所欲。

侧键功能




鼠标侧面的前进、后退按键为您轻松实现了上一窗口和下一窗口的前进、后退功能，节省了更多宝贵的时间；您还可以根据提供的驱动软件选项进行自由设定按键功能。

光标速度切换功能




您的鼠标提供了800/1600/3200/5000CPI可调节速度供您选择，初始设定值是5000CPI，您可以通过位于鼠标指示灯的前端的"CPI"切换按键来获得您所需要的光标速度。

指示灯功能




鼠标的左顶部有一个蓝色和四个红色指示灯，蓝灯为模式切换指示灯，按模式切换按键蓝灯会亮，告知您当前的模式状态，当蓝灯亮时按模式切换按键，蓝灯熄灭，将不提示当前模式状态；红灯为CPI切换指示灯，当您按鼠标指示灯的前端的"CPI"切换按键切换当前的CPI时，CPI切换指示灯也相应改变，1/2/3/4个红灯分别代表400/800/1600/3200CPI，更明确当前的模式与CPI。

游戏自定义功能



G3/G4按键是给游戏特定的功能，在未设定前此按键无任何指令执行；您可以根据需求自行设置，更丰富您操作游戏的功能。

模式切换功能



鼠标的右顶部有模式切换按键，按此按键来实现您已设置好的功能模式切换，取出自动记忆设置以更适合您当前的游戏。

配重微调功能



配重微调金属砝码(包括4个5克、4个3克)，您拨动鼠标底部的配重砝码仓开关，即可打开配重砝码仓，根据您的手感习惯装入相应砝码，以达到适合自己操控游戏的最佳感觉。

参与与其它说明

技术规格

追踪性能	
额定电流电压	60mA@5.0V
分辨率	800/1600/3200/5000CPI可调
图像处理速度	10000帧/秒
最高速度	150 英寸/秒
最大加速度	30G
响应速度	高达500次/秒
USB报告率	16 bits
USB数据格式	1.1版本
USB接口	1.5m
系统要求	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows7系统

以上规格仅供参考，雷柏电子(深圳)有限公司可随时更改以上规格而不需事先通知。

注意事项

- 不推荐在玻璃或反射物上使用；勿自行拆卸硬件；清洁鼠标请使用干燥、柔软的棉制品等。
- 在不适当的工作环境下，身体姿势不正确以及工作习惯不佳而长期进行重复性的动作可能会导致身体不适并造成神经、肌腱和肌肉损伤；如果您的身体局部(手部、腕部、手臂、肩膀、颈部、背部)有不舒适的感觉(疼痛、麻木、无力、肿胀、灼热、挛、僵硬)，请咨询合格的健康专业人士。
- 我们建议您采取以下预防措施：
- 1、不要让光束射入眼睛。
 - 2、请勿将本产品使用在暴露液体、潮湿或湿气过重的环境中。
 - 3、当温度超过指定的温度范围0°C到40°C时，请勿操作本产品。(如果在超出指定温度的环境范围，请关闭设备，让温度稳定在指定的操作温度范围内再继续操作。)

质量保证

本产品提供为期一年(从购买之日起)的保修服务。

雷柏产品的有限质保

雷柏保证您自购买雷柏产品之日起1年内不会出现材料和工艺方面的缺陷；除使用法律禁止的情形之外，质保仅限购买者使用，使用中不可转让；质保赋予您特定的法律权利，次其它权利依据当地法律而有所不同。

补偿

在质保期内，您享有以下售后权利(1)7天内出现质量问题，根据国家“三包”规定于产品外观与包装完整的情况下，将产品退还给原购经销商或雷柏指定代理商。凭购买的有效凭证，退回您所支付的产品货款。(2)60天内出现产品质量问题，您可以凭购买的有效凭证到原购经销商或雷柏指定代理商更换硬件产品，或者到雷柏指定的维修网点保修，更换之后的硬件质保期为原质保期剩余天数。(3)1年内出现产品质量问题，您可以到雷柏指定的维修网点保修。

质保限制

质保不涵盖由于以下原因导致的问题或损坏：(1)意外事件、误用、操作不当或任何未授权的维修、改装或者拆卸。(2)操作或维护不当，使用过程中违反产品说明或连接到不适当的电压源。(3)使用并非由雷柏提供的消耗品(如备用电池)，但使用法律禁止此类限制的情况除外；如果发生此类情况，您可以选择有偿维修服务。

雷柏电子(深圳)有限公司

邮编: 518048 电话: (0755)23995550 技术支持: 4008-887-778
网址: www.rapoo.com 电邮: rapoo@rapoo.com.cn
地址: 深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场41层



雷柏全国免费服务热线

400 888 7778